

DIGIGAS[®] Cockpit Nutzungsanleitung für Kunden

Revision: 0 Datum: Januar 2020

Revisionen

			Wilhelm Bayerl
0	Erstfassung	27.02.2024	Jan Huppertz
Rev	Beschreibung	Datum	Verfasser



DIGIGAS[®] Cockpit Nutzungsanleitung für Kunden

Inhalt

1.	Erste	es Einloggen	3
2.	Übe	rsicht	4
	2.1.	Startseite:	4
	2.2.	Dashboard	5
	2.3.	User Management – Anwender Verwaltung (Nur Administrator)	6
	2.4.	Device Management – Sensoren Verwaltung (Nur Administrator)	7
	2.5.	Ansicht einer zentralen Gaseversorgung (ZGV)	9
	2.6.	Ansicht der Füllstände von Einzelflaschen:	10
	2.7.	Mobile Asset	11



Diese Software erlaubt es Ihnen, den Füllstand Ihrer Linde Gasebehälter bequem an jedem internetfähigem Gerät – also Smartphone, Tablet oder Computer - über eine transparente, cloudbasierte Anwendung zu überwachen.

Die Software ist webbasiert und muss nicht auf Ihrem Computer oder einem anderen internetfähigen Gerät installiert werden, somit werden auch keine Administratorenrechte zur Installation benötigt.

Das Linde DIGIGAS[®] System übermittelt die verbleibenden Gasdrücke und die Gastemperaturen an eine Cloud, welche diese Daten, zusammen mit den gasspezifischen Parametern in eine temperaturkompensierte Prozentangabe der verbleibenden Gasmenge umrechnet.

Die übertragenen Daten werden bereits im Sensor vollständig verschlüsselt und zusätzlich verschlüsselt via Mobilfunk an die Cloud übertragen. Dabei handelt es sich um eine Cloud, die für uns im Auftrag der Linde AG vollständig von der "Lufthansa Industry Solutions" entwickelt und betrieben wird. Linde garantiert, das die Anwendung systemtechnisch höchste Sicherheitsstandards sowie alle Anforderungen der DSGVO erfüllt.

Darüber hinaus haben Sie über die Plattform DIGIGAS[®] Cockpit einen persönlichen, passwortgeschützten Zugang und können die Admin-Rechte eigenständig in Ihrem Betrieb verwalten. So haben Sie im Griff, welche Mitarbeiter über das DIGIGAS[®] Cockpit zusätzlich Zugriff auf die Gasedaten haben.

Dieses Dokument gibt Ihnen eine umfassende Übersicht der Kernfunktionen vom DIGIGAS[®] Cockpit. Bei detaillierten Fragen kann Ihnen der Linde Kundebetreuer eine gesonderte Schulung anbieten.

1. Erstes Einloggen

Von Ihrem Linde Kundenbetreuer wurde Ihnen der Link zum DIGIGAS[®] Cockpit per Mail zugesandt, dazu hat er vorab Ihre E-Mailadresse abgefragt.

Über folgende Schritte erreichen Sie die Kundenplattform:

- 1.1. Klicken Sie auf den Link oder geben Sie die Adresse in Ihren Browser ein: <u>https://dfs.linde.com</u>
- 1.2. Geben Sie als Benutzernamen Ihre E-Mailadresse ein.
- 1.3. Verwenden Sie als erstes Password: Linde2018!
- 1.4. Wenn Sie "Remember me" auswählen erkennt Sie ihr Computer beim nächsten Anmelden wieder und Sie können sich schneller einloggen.
- 1.5. Klicken Sie anschließend auf "Login"
- 1.6. Danach fordert das System Sie nun auf Ihr eigenes Passwort zu generieren.





Abbildung 1: Login Maske

2. Übersicht

Es gibt 2 verschiedene User-Arten ("User-Admin" oder regulärer "User"). Der Zugriff für den "User-Admin" wird von Linde angelegt und hat die Administrationsrechte für den Account. Als "User-Admin" können weitere Zugriffe an "User" erteilt und verwaltet werden.

Die Ansicht und Funktionalität unterscheiden sich, je nachdem welchen User-Zugriff Sie auf das System haben.

Es gibt verschiedene Bereiche und Darstellungen, in diesen kann man die Daten in den Spalten durch Anklicken der Spaltenköpfe (Symbol: ∧ ∨) sortiert werden.

2.1. Startseite:

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf unten dargestellte Startseite. Auf der linken Steuerungsübersicht sehen Sie als "User-Admin" zusätzlich den Bereich "User Management". Diesen Bereich sehen Sie als regulärer "User" nicht.





Abbildung 2: Übersicht Menü

2.2. Dashboard

Durch Anklicken von "Add Widget" und Auswählen von "Profile" und "Save" können Sie sich Ihre Log-In Daten im Dashboard anzeigen lassen. Weitere Widgets werden folgen.



Abbildung 3: Dashboard Ansicht



2.3. User Management – Anwender Verwaltung (Nur Administrator)

Hier kann ein "User Admin" Kollegen als "User" im System anlegen, bearbeiten oder löschen. Durch Anklicken des Usernamens werden weitere Details zum User angezeigt.

Im unten stehenden Bild sehen Sie einen Screenshot mit den verfügbaren Funktionen.

- A <u>Editieren</u>: bereits angelegte User können überarbeitet werden
- B <u>Löschen</u>: bereits angelegte User können gelöscht werden
- **<u>CSV Datei erstellen</u>:** bereits angelegte User können als CSV Datei exportiert werden
- <u>User hinzufügen</u>: es können weitere User angelegt werden. Für weitere Details siehe Abbildung 5-7 unten.



User Rollen: die vergebenen Rollen können hier angesehen werden

Abbildung 4: Ansicht User Verwaltung

Hier sehen Sie die Schritte für die Anlage von einem neuen User. Nach der Eingabe aller benötigten Daten klicken Sie auf + Assign to user um den User mit dem Kundenkonto zu verknüpfen und anschließend auf Add User.

Ω	MAX MUSTERN [COMPANY]	IANN			
0	☑ Max.Mustermann@I	Firma.de			
	Contact	Roles	SAP Ship-To		
	First name	Last nam	e ermann		
	Email* Max.Mustermann@f	Firma.de			
				_	
					Next

Abbildung 5: User Anlage Kontakt

Smart Gas Management System



	MAX MUSTERMANN [Company]	
0	☑ Max.Mustermann@Firma.de	
	Contact Roles	SAP Ship-To
	Roles Linde Super Admin Linde Master Admin Linde User Customer Admin Customer Admin Customer User	Add-On: All Devices → Add-On: All Devices → Add-On: Installer → Add-On: Device Manager → Add-On: Purchaser
	Abbildung 6: User Anlage MAX MUSTERMANN	e Rolle
0	🖸 Max.Mustermann@Firma.de	
	Contact Roles	SAP Ship-To
	Countr. SAP number None / New	SAP number 12345678 Name Firma
	Assigned companies No companies assigned	Address Firmenweg 13 Postcode
		12345 City Firmenstadt
		 ✓ Assign to user ✓ Mark as default
	← Previous	🖺 Add user

Abbildung 7: User Anlage Warenempfänger

2.4. Device Management – Sensoren Verwaltung (Nur Administrator)

Hier können vorhandene Systemkomponenten bearbeitet oder gelöscht werden.

Im untenstehenden Bild sehen Sie einen Screenshot mit den verfügbaren Hauptfunktionen. Weitere Information über die Sensoren und den Nutzungsstandort (*Manifold Serial Number* = zentrale Gaseversorgung - ZGV Seriennummer, *Customer ship-to* = Warenempfänger, *Customer post code* = PLZ, *GPS latitude* = Breitengrad, *GPS longitude* = Längengrad, *Location text* = Beschreibung des Standortes, *Date installed* = Installationsdatum) sind auf der gleichen Ansicht auch (Abb. 9) einsehbar.



- Editieren: bereits angelegte Komponenten können überarbeitet werden => Abb. 9
- **<u>Löschen</u>:** bereits angelegte Komponenten können gelöscht werden
- Sensor Kennung (Seriennummer): jeder Sensor hat eine eigene Seriennummer
- **<u>SAP Materialnummer</u>:** Linde Materialnummer für die überwachte Gasart
- <u>Letzter Meldung</u>: Aufzeichnung der letzten Meldung zwischen Sensor und Repeater. Die Meldung sollte nie älter als 24 Stunden sein um die reibungslose Überwachung zu gewährleisten
- **<u>Fülldruck</u>:** Fülldruck des neu angeschlossenen Gasebehälters
- **Behältergröße:** Geometrisches Volumen des Gasebehälters. Angabe in Liter
- Anzahl Behälter: Anzahl der an dem Sensor angeschlossenen Behälter
- Anschluss-Seite (Nur für zentrale Gaseversorgung ZGV): Angabe der Anschluss-Seite links bzw. rechts

Linde	Ξ							
DASHBOARD								
USER MANAGEMENT	Digital Manifold					🦚 Ser	ial Number 🔻	
CEVICE MANAGEMENT			E		(F)	G	н	
CYLINDER TAG	Edit Delete Serial number	SAP code	Latest Message received	Gas type	Working Pressure (bar)	Water capacity (itrs)	Number cylinders on I	ank Bank side (L or R)
DIGITAL BUNDLE	276-671-00000150	10100501	2020/01/07 16:14:42	Helium "ECD"	200	50	1	L
DIGITAL ECHO								
DIGITAL MANIFOLD	276-671-00000151	10100501	2020/01/07 16:14:42	Helium "ECD"	200	50	1	R
DIGITAL REGULATOR								
DIGITAL VALVE								

Abbildung 8: Sensoren Verwaltung Übersicht

Smart Gas Management System



s#	DIGITAL MANIFOLD SERIAL NUMBER: 27667100000150			
	Date manufactured			
	BLE Mac Address			
	Installation Data			
	Gas type		SAP code (required)	
	Helium 'ECD'	¢	10100501	
	Working Pressure (bar)		Water capacity (ltrs)	
	200	¢	50	¢
	Number cylinders on bank		Bank side (L or R)	
	1		L	¢
	Manifold Serial Number			
	160702			
	Customer ship to			
	0001406817			
	Customer post code			
	85354			
	GPS latitude		GPS longitude	
	48,395224		11,727455	
	Location text			
	Gaseiager			
	Date installed	-		
	2013-08-20			
				Save

Abbildung 9: Sensoren Daten Eingabe

2.5. Ansicht einer zentralen Gaseversorgung (ZGV)

Wenn Sie "Digital Manifold" auswählen sehen Sie die Statusseite Ihrer überwachten Gasebehälter. Jede ZGV erscheint in einer eigenen Zeile.

Hier können vorhandene Systemkomponenten bearbeitet oder gelöscht werden.

Im untenstehenden Bild sehen Sie einen Screenshot mit den verfügbaren Informationen.

- Mitteilungen: hier können die Warnschwellen aktiviert und definiert werden. Ebenfalls ist Festlegung der Kontaktdaten sowie der zeitliche Abstand der Mitteilungen möglich. Jeder User kann mehrere unabhängige Mitteilungen definieren. Details siehe Abbildung 11
- **<u>ZGV Kennung (Seriennummer)</u>:** jeder ZGV hat eine eigene Seriennummer
- Warenempfänger: Linde Warenempfängernummer
- D <u>Kundenname</u>
- <u>Beschreibung des Standortes</u>: Name der Verbrauchsstelle. Bei der Installation eingegeben.
- **Inhalt**: aktueller Inhalt in % je Seite der ZGV (links bzw. rechts)
- **<u>Gasart:</u>** überwachte Gasart (links bzw. rechts)



- (H) Materialnummer: Linde Materialnummer für die überwachte Gasart (links bzw. rechts)
 - Sensoren Status: aktueller Status des Sensors je Seite der ZGV (links bzw. rechts). Status grün: Erfolgreiche Kommunikation vor weniger als 24 Stunden, Status gelb: Letzte Kommunikation zwischen 24 bis 48 Stunden, Staus rot: Letzte Kommunikation länger als 48 Std.
- 🕟 🛛 <u>Anzahl B</u>
 - <u>Anzahl Behälter</u>: Anzahl an dem Sensor angeschlossene Behälter je Seite der ZGV (links bzw. rechts)
 - <u>Letzter Behälterwechsel</u>: Datum und Zeitpunkt des letzten Behälterwechsels je Seite der ZGV (links bzw. rechts)
- <u>Geschätztes Verbrauchsende</u>: kalkuliertes Datum bis wann der Behälterinhalt ausreichen wird je Seite der ZGV (links bzw. rechts)



Abbildung 10: Ansicht einer zentralen Gaseversorgung - ZGV

10 ²⁰	DIGITAL MANIFOLD NOTIFICA MANIFOLD SERIAL NUMBER: 160702	ATION
	Gas Type Hellum "ECD" Location text Gaselager	
	Company Notification	
	 Activate Notification 	
	Threshold (in %)	Min. time before reminder (hours)
	10 🗢	24
	E-Mail	Phone
	mail@mail.com	+491231234
		🖺 Save

Abbildung 11: Anlage Benachrichtigungsmeldung

2.6. Ansicht der Füllstände von Einzelflaschen:

Wenn Sie "Digital Regulator" auswählen sehen Sie die Statusseite Ihrer überwachten Gasebehälter welche an individuelle Druckminderer angeschlossen sind. Jeder Druckminderer bzw. Sensor erscheint in einer eigenen Zeile.

Hier können vorhandene Systemkomponenten bearbeitet oder gelöscht werden. Hier wird pro Zeile ein Gasbehälter angezeigt.



- Mitteilungen: hier können die Warnschwellen aktiviert und definiert werden. Ebenfalls ist Festlegung der Kontaktdaten sowie der zeitliche Abstand der Mitteilungen möglich. Jeder User kann mehrere unabhängige Mitteilungen definieren. Details siehe Abbildung 11
- <u>ZGV Kennung (Seriennummer)</u>: jeder Druckminderer hat eine eigene Seriennummer bzw. Bezeichnung
- O <u>Warenempfänger</u>: Linde Warenempfängernummer
- Kundenname
- <u>Beschreibung des Standortes</u>: Name der Verbrauchsstelle. Bei der Installation eingegeben.
- Inhalt: aktueller Inhalt des Behälters in %
- G Gasart: überwachte Gasart
- ()) <u>Materialnummer</u>: Linde Materialnummer für die überwachte Gasart
- <u>Sensoren Status</u>: aktueller Status des Sensors (siehe Digital Manifold)
- CSV Datei Export: hier können Sie Ihre Daten in einer CSV Datei runterladen und entsprechend weiterbearbeiten

Linde	=								— - 0	9 0
DASHBOARD									(N
😁 USER MANAGEMENT	Di	gital Regulator De	tailed List				Ø	Filter Category *	۹ 📥	CSV
C DEVICE MANAGEMENT		В	\bigcirc		E	F	G	н		
MATERIALS	No	otify Serial Number (Regu	lator) Customer Ship To	Customer Name	Location text	Content in %	Gas Type	Material Identifier	Liveliness	
HOSE TAG		011	0002047446	Firmenname	Beschreibung 1	62	Argon	2600153	0	A
PRESSURE SENSOR	V									4.
CYLINDER TAG		02	0002047446	Firmenname	Beschreibung 2	20	Argon	2600153	0	
DIGITAL MANIFOLD										ъ.
DIGITAL REGULATOR		031	0002047446	Firmenname	Beschreibung 3	25	Argon	2600153	0	
MESSAGES		_								£.,
DETAIL LIST		04	0002047446	Firmenname	Beschreibung 4	16	Argon	2600153	S	
MOBILE ASSET		05	0002047446	Firmenname	Beschreibung 5	0	Argon	26001 53	0	
DATA PROTECTION						U			•	
TERMS AND CONDITIONS		06	0002047446	Firmenname	Beschreibung 6	68	Argon	2600153	0	
ABOUT		07	0002047446	Firmennam	Beschreibung 7	0	Argon	2600153	0	

Abbildung 12: Ansicht der Füllstände von Einzelflaschen

Beschreibung 1



2.7. Data Download

Wenn Sie "Data Download" auswählen haben Sie die Möglichkeit die Historie Ihres Gaseverbrauchs jeder ZGV oder individuelle Druckminderer per CSV-Datei herunterzuladen. Die Historie kann bis zu 100 Tage in der Vergangenheit ausgewertet werden. Sie erhalten die CSV-Datei per Downloadlink an die E-Mailadresse mit welcher Sie im DIGIGAS[®] Cockpit eingeloggt sind.

Wählen Sie hierzu zunächst aus von welcher ZGV oder individuellen Druckminderer Sie die Historie auswerten möchten, indem Sie die Auswahl entsprechend setzen und dessen Seriennummer in das dafür vorgesehene Feld eintragen.

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus, für welchen Sie die Historie auswerten möchten und klicken Sie anschließend auf "Download"

Linde	=	— • •
DASHBOARD		
😁 USER MANAGEMENT		Gas Content & Usage Download Section
C DEVICE MANAGEMENT		Country Selection
HOSE TAG		Lawye black for all available countries
PRESSURE SENSOR		Account Number teres likek for all of your ecounts
CYLINDER TAG		
DIGITAL MANIFOLD		Vesse type in the sense number of leave empty to all devotes of the specified type.
DIGITAL REGULATOR		
MOBILE ASSET		O Mobile Asset
HELP & SUPPORT		Dote Range
DATA PROTECTION		Instand to 100 days after start data
🛓 DATA DOWNLOAD		Output Format CSV 🗸 🕹 Download
TERMS AND CONDITIONS		
COOKIE POLICY		
ABOUT		

Tipps zur Handhabung der CSV Datei:

- Nutzen Sie die Excel-Funktion "Text in Spalten" unter dem Reiter "Daten", um die Daten leichter lesen und bearbeiten zu können. Markieren Sie hierzu die Spalte A. Das Trennzeichen ist "Komma"
- Aktivieren Sie die Filterfunktion f
 ür die erste Zeile. Filtern Sie nach einer Sensor ID, damit Sie die Historie gezielt nachvollziehen k
 önnen.
- Nutzen Sie die Excel-Sortierfunktion f
 ür die Daten der Spalte "dateTimeReceived", sodass die Verbrauchshistorie chronologisch sortiert wird.
- Erstellen Sie nach Bedarf für die Spalte des Druckverlaufs oder des prozentualen Füllinhalts visuelle Grafiken.

2.8. Mobile Asset

Dieser Bereich bietet zurzeit noch keine Funktion, der Ausbau folgt.

-	DASHBOARD										
	USER MANAGEMENT	Mobile Asset Detailed List								Category *	Q 🛓 CSV
og	DEVICE MANAGEMENT										
•	DIGITAL MANIFOLD	Notify Ser	ial Number	Asset Type	Asset Identifier	Ship To	Content in %	Location text	Gas Type	Material Identifier	Liveliness
•	DIGITAL REGULATOR										
	DETAIL LIST										

Abbildung 13: Ansicht Mobile Asset